

FALCON EX 及び FALCON EX XL

フロントカバー調整について

フロントカバー調整をする前に、
取扱説明書を良く読み、適切な箇所へ取付けられていることやセンサーの角度調整または調整用リモコンでの調整をしてください。

実際に検知させたい対象（車両、人、台車等）で検知状態を確認してください。
取付け箇所の状況（振動）により、それでも不具合状況が改善されない場合があります。

その場合はフロントカバーの調整を下記の手順で調整を行ってください。

- 1 作業は電源を OFF にしてから約 10 秒以上経過後に行ってください。
- 2 必ずイモネジ 1.5mm を 3 箇所少し緩めて（外してはいけません）ください。
※ イモネジを緩めないでカバーを回すとセンサーが破損します。
- 3 全閉（工場出荷時）フロントカバーを反時計回りに 1/4 回転、回してください。
※ 全閉からフロントカバーを反時計回りに 4.5mm 以上動かないようにしてください。
- 4 緩めた 3 箇所のイモネジ 1.5mm をしっかりと締めてください。
- 5 検知エリアや検知感度を確認し、開閉動作を 10 回以上確認してください。
- 6 不具合が改善されるまで、1 から 4 の手順を繰り返して動作確認をしてください。
※ 不具合が改善されない場合は弊社担当者までお問い合わせください。

イモネジ 1.5mm

