

LZR®-WIDESCAN APP 安卓版本安装使用教程

如何下载 Apk 安装文件：

首先进入比业电子官网，比业电子中国官方网站：“https://asia.beasensors.com/zh”。

比业电子中国官方网站：[Homepage - CN | BEA Asia Pacific \(beasensors.com\)](https://asia.beasensors.com/zh)

下载途径一：

- 在首页“产品”选项下 LZR®-WIDESCAN --下载 -- 找到文件名称“LZR®-WIDESCAN 安卓版（中国）App 安装文件“下载安装。



图一



图二

下载途径二：

- 首页选择“支持与服务”选项下的“BEA 数字化工具” – 选择 Google Play Store 下载。



图一



图二

APK 文件安装教程

第一步：将下载完毕后文件解压缩获得“.APK”安卓手机应用程序。备注：手机下载后确保手机可以打开 zip 压缩文件，否则请去手机的“应用商店”搜索 zip 解压软件后解压。

1: 解压文件




2: 选择文件解压位置




3: 选择解压文件夹



4: 解压完成



第三步：在手机上点击.apk 文件进行安装，在弹出的提示窗口中允许安装未知应用，勾选同意后进入下一步。



第四步：返回手机桌面，找到如下图所示图标，进行注册后即可正常使用。

Note：注册时在手机号码前请添加“+86”。



备注：

1. 本软件支持安卓系统版本从安卓 7 到安卓 14。
2. 国内苹果手机可直接在 App store 搜索 LZR WIDESCAN 即可下载安装使用。
3. 本安装教程仅供中国大陆地区安卓手机使用，中国大陆以外地区安卓手机在 Google Play 搜索 LZR WIDESCAN 即可下载安装使用。